

NET 同軸

ARRIS (アリス) CM820 現行機種



正常	
POWER	: 緑点灯
DS	: 緑点灯
US	: 緑点灯
Online	: 緑点灯
LINK	: 緑 / オレンジ点滅

異常	
POWER	: 緑点灯
DS	: 緑点灯
US	: 緑点灯
Online	: 緑点灯
LINK	: 消灯

ルーターとリンク出来ていない状態。
ルーターの電源と、配線の確認

異常	
POWER	: 緑点灯
DS	: 点滅/消灯
US	: 点滅/消灯
Online	: 点滅/消灯
LINK	: 消灯

社員対応へ

ハイtron BRG-35202-J



正常	
POWER	: 緑点灯
Cable	: 緑点灯
Status	: 緑点灯
Ethernet	: 緑点滅

異常	
POWER	: 緑点灯
Cable	: 緑点灯
Status	: 緑点灯
Ethernet	: 消灯

ルーターとリンク出来ていない状態。
ルーターの電源と、配線の確認

異常	
POWER	: 緑点灯
Cable	: 点滅/消灯
Status	: 点滅/消灯
Ethernet	: 消灯

社員対応へ

NET 光 (ONU) MITSUBISHI



正常	
UNI1 (1G)	: 緑/オレンジ点滅 (インターネット)
登録	: 緑点灯
光入力	: 緑点灯
電源	: 緑点灯
UNI2 (100M)	: 緑点滅 (光電話)

異常	
UNI1 (1G)	: 消灯
登録	: 緑点灯
光入力	: 緑点灯
電源	: 緑点灯
UNI2 (100M)	: 消灯

ルーターとリンク出来ていない状態。
ルーターの電源と、配線の確認

異常	
UNI1 (1G)	: 消灯
登録	: 消灯
光入力	: 消灯
電源	: 緑点灯
UNI2 (100M)	: 消灯

光断線
光線が切れていないか確認

ルーター (NEC WG1200HS)



正常	
POWER	: 緑点灯
ACTIVE	: 緑点灯
2.4GHz	: 緑点灯
5GHz	: 緑点灯
TV	: 消灯

異常	
POWER	: 緑点灯
ACTIVE	: 消灯
2.4GHz	: 緑点灯
5GHz	: 緑点灯
TV	: 消灯

モデムとリンク出来ていない状態。
モデムの電源と、配線の確認

異常	
POWER	: 緑点灯
ACTIVE	: オレンジ点灯
2.4GHz	: 緑点灯
5GHz	: 緑点灯
TV	: 消灯

BRモードに設定中
RT - BR 切替スイッチを
RTモードに設定の上、モデムの再起動