

TEL 光 (ONU) MITSUBISHI

UNI2 (100M)
LANポート
・HGW or WMTAへ

電源ケーブル

光線
※抜けません

正常	異常	異常
UNI1 (1G) : 緑/オレンジ点滅 (インターネット)	UNI1 (1G) : 緑/オレンジ点滅	UNI1 (1G) : 消灯
登録 : 緑点灯	登録 : 緑点灯	登録 : 消灯
光入力 : 緑点灯	光入力 : 緑点灯	光入力 : 消灯
電源 : 緑点灯	電源 : 緑点灯	電源 : 緑点灯
UNI2 (100M) : 緑点滅 (光電話)	UNI2 (100M) : 消灯	UNI2 (100M) : 消灯
	HGW / WMTAとリンク出来ない状態。 HGW / WMTAの電源確認 機器の再起動と、配線の確認	光断線 光線が切れていないか確認

光CP

HGW (PA-BL171V/A NEC)

WAN
UNI2とLANケーブルで接続

電話回線
ポータ前の回線
ポータ切替完了後抜いてもOK

電話機
電話機へ

電源ケーブル

正常
更新 : 赤点滅 → 機器更新中 橙点灯 → 通信準備中 消灯 → サービスが利用出来る状態
通信 : 点灯 → 更新データ受信時点灯 消灯 → 通常時
電話 : 緑点灯 → 電話利用可能 緑点滅 → 電話利用中 (ポータ後) 橙点滅 → ポータ前 (NTT等) の状態で通話中
電源 : 緑点灯

HGW (BL501VA NEC)

WAN
UNI2とLANケーブルで接続

電話回線
ポータ前の回線
ポータ切替完了後抜いてもOK

電話機
電話機へ

電源ケーブル

正常
更新 : 赤点滅 → 機器更新中 橙点灯 → 通信準備中 消灯 → サービスが利用出来る状態
接続 : 緑点灯 → 電話利用可能 緑点滅 → 通話中
電話 : 緑点灯 → 電話利用可能 緑点滅 → 電話利用中 (ポータ後) 橙点滅 → ポータ前 (NTT等) の状態で通話中 消灯 → ケーブルプラス契約手続き中 or 未契約
電源 : 緑点灯

光CL

WMTA (EV0524) (白/黒)

インターネット回線
UNI2とLANケーブルで接続

電話機
電話機へ

電話回線
ポータ前の回線
ポータ切替完了後抜いてもOK

電源ケーブル

正常
電源 : 点灯
警告 : 消灯 → 通常時
インターネット回線 : 点灯, 通信時 点滅
パソコン1~4 : 消灯 (未使用)
電話 : 点灯 → ケーブルライン電話利用中 点滅/消灯 → ケーブルライン電話利用前
無線LAN : 消灯
セキュリティ : 消灯